

# MONTERINGSANVISNING



## *Betongplint justerbar eller fast - en bra start*

Benders plintsystem är marknadens smartaste med justerbara hållare och fast stolpsko. Plint med justerbar hållare för snabb och enkel montering. Justerbar i höjd och sidled. Benders plint med fast stolpsko används t ex vid högre horisontella laster.

# MONTERINGSANVISNING



## Betongplint

Art nr 28.....

### Användning

Mät ut var plinten skall placeras. Gräv ur och räkna med att minst 200 mm makadam eller samkross skall packas under Plinten.

Vid svåra markförhållanden eller laster över 400 kg ska plinten kompletteras med en betongplatta 400x400x50 som placeras under Plinten.

### Montering av fast hållare

1. Montera hållaren dikt an mot betongplinten.
2. Skänklarna ska vara utåt på stolpen för bästa stabilitet och ej i längsled.

### Monteringsanvisning justerbar hållare

1. Skruva in hållaren ca 60 mm i plinten. Därefter finns en justermån på ca +/- 15 mm.
2. Justera hållaren till önskad nivå och dra fast stoppmuttern innan belastning (efterjustering möjlig).

### Efterjusterbar hållare till Betongplint

Hållaren finns i tre storlekar och dessutom en flexibel L-hållare.

### Lastvärde

Maximalt tillåten last på plint beror på markförhållanden men vid normalfallet lera tillåts 4 kN. Om marken har låg bärighet eller om den tillåtna lasten är högre kan plinten kompletteras med en betongplatta 400x400x50 mm som placeras under plinten. Plinten är inte dimensionerad för större horisontella laster (t ex vindlast).



Bild 1. Uniflex Stolpsko Efterjusterbar



Bild 2. Unifix Stolpsko Fast