



MÄRKNING/LÄGGNING AV ALFAS ARMERADE RÖR

Rör med dimension 1000 till 1200 som är armerade med excentrisk armering är märkta "UPP" på samma sida som kulankare för lyft. Denna märkning och kulankare för lyft måste ligga rakt upp vid läggning. Rören måste lyftas vid markeringen och läggas i denna riktning. Läggas rören fel kommer effekten av armeringen att reduceras och belastningsskador kan uppkomma.

Rör i dimension 300 till 800 har ingen speciell montagemärkning, de är centriskt armerade och kan därför vridas och läggas runt sin längdaxel.

LÄGGNINGSMANUAL

- Säkra att liftern är rätt monterad på snabbfästet.
- Stick in lyftarmen i röret tills den når gummielementet, lyft sedan försiktigt uppåt, klämarmen lägger sig på röret och håller den på plats.
- Vid ingjuten fog (PG) smörj spetsen och riv ut cellplastpackningen. Vid lös packning, montera gummipackning.
- Lyft ner röret och sätt försiktigt in spetsen i muffen, när röret ligger rätt, tryck in röret.
- Om det behövs, justera röret i höjd.

SÄKERHET

- Pipeliftern skall endast användas för att lyfta och lägga betongrör.
- Föraren är ansvarig för vilka dimensioner och vikter grävmaskinen och liftern kan hantera.
- Viktigt att ingen befinner sig under hängande last, föraren skall alltid ha kontroll över liftern när den används.
- Det får inte förekomma smörjmedel på lyftarmen.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

- Smörj Pipeliftern med fett vid smörjniplarna 1 gång/vecka (vid dagligt bruk).
- Liftern skall kontrolleras före användning enligt checklista/kontrollkort Piplift.
 - Skador på lifter och gummielement.
 - Att säkra att bultar och muttrar är fast. Endast 10:9 klassade bultar.
 - Att det inte får förekomma smörjmedel på lyftarmen.
- Fungerar inte liftern kontakta din säljare på Benders.
- Vid byte av fästplatta dras bultarna åt med momentnyckel och 500 Nm/50 kg kraft.