

BENDER PILARI

Asennusohje

1. Merkkää ensin pilarin paikka.
2. Kaiva sen jälkeen kuoppa ja laita pohjalle vähintään 200 mm soraa tai mursketta.
Tiivistä se hyvin anturaksi.
3. Vaativassa maaperässä ja kun pilariin kohdistuu raskaita kuormia, voit laittaa pilarin alle esim. 400 x 400 x 50 mm betonilaatan.

Säädettävän pilarikengän asennusohje.

1. Kierrä pilarikengä noin 60 mm pilarin sisään. Säättövaraksi jää noin +/- 15 mm.
2. Säädä pilarikengä haluttuun korkeuteen ja kiristä lukkomutteri ennen kuormitusta.

Aitarakentamisessa käytä kiinteää pilarikengää, joka pultataan pilariin kiinni.



Säädettävä



Kiinteä