

# MONTERINGSANVISNING

## Montering av BENDERS VERROL markförankring i bundet bärlager

1. Markera positionerna för BENDERS VERROL markförankring på projekterad yta.
2. Innan du börjar, kontrollera först bredden på cirka 20 stenar för att få en känsla för breddtoleranserna på projekterad material. Tex naturstenhällar. Om en större del av ytan redan är monterad av tex marksten/naturstenschäll, kan referensvärden mätas på olika platser på ytan så att ett genomsnittsvärde kan fastställas. Mätningarna görs från stenens kant till fogens mitt. Detta för att BENDERS VERROL ska centreras i förhållande till marksten/naturstenschäll.
3. Lägg ut vald produkt till cirka 75-100 cm till första raden där BENDERS VERROL markförankring ska monteras. Lägg då också ut sättlager till denna punkt. Dvs 75-100 cm innan första raden markförankring.
4. Baserat på framtaget genomsnittsvärdet (fastställt under punkt 2) plus bredden på ankaret, markeras positionen för spåret med en kritlinje.
5. Placera BENDERS VERROL längs den kritade linjen för att markera positionerna för spåren för förankringsjärnen.
6. Skär spåren 5-8x25-30 mm. (Bild 2)
7. Rengör spåren och intilliggande områden från smuts och montera in markförankringen i spåren. Är det en längre sträcka av SUT som ska monteras ska dessa sedan monteras ihop med "brygga". (Bild 1) detta möjliggör även förskjutning i höjddled om asfalt/betongen är ojämn till ytan.
8. Kontrollera sedan avståndet från marksten/hällens kant till den monterade markförankringen.
9. Lägg ut sättlager upp till och 50 cm över raden med markförankring. (Bild 3)
10. Börja montera tex marksten/naturstenschäll på ytan. Börja från markförankringen, mät under läggningen och justera stenarna vid behov.
11. Lägg nästa två rader sten och upprepa processen.
12. Efter två läggningssyklar och om allt passar bra, kan kritlinjerna ritas över hela området. Dock bör spårning i asfalt endast göras för det område som ska läggas så att kritlinjerna kan korrigeras om det behövs. (Se bild 3)



BILD 1



BILD 2



BILD 3