

# PRODUKTBLAD

## Förhöjningsfäste Snörasskydd profildurk PW

Art nr 1398xx

***Förhöjningsfäste Snörasskydd profildurk PW används på tak försedda med Solcellsmontage för att få ett högre snörasskydd.***

Snörasskydd profildurk monteras i takfoten för att förhindra att nerfallande snömassor från taket orsakar skada på personer eller saker i byggnadens närhet. Snörasskydd bör monteras obrutet längs hela takfallets längd. Detta för att inte infästningarna skall överbelastas vid snöras från större takyta än vad snörasskyddet avser.

Vid tak monterade med solceller blir den snötäckta ytan högre upp, vilket gör att Snörasskyddet behöver höjas. Detta görs med Förhöjningsfäste för Snörasskydd, ett fäste krävs per konsol.

### Artikelinformation

Vikt kg/st	0,55 kg
Material	Förzinkat stål
Yta	Pulverlackerad och varmförzinkat utförande
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvad (90)



Bild: Snörasskydd profildurk PW monterat med Förhöjningsfäste.