

MONTERINGSANVISNING



Ventilasjonshette Heritage

Art nr PH521xx



Marker og lag ett hull ihht den medfølgende malen.



Ta bort malen og plasser mansjetteen slik at hullene passer overens med hverandre, det minste hullet øverst.



Klikk fast isorøret og skru fast fleksirøret.



Ved lektedimensjoner større enn 36mm kan det være behov for å gjøre tilpasninger i lekten der rørgjennomføringen er.



Pass på at flensen på mansjetteen peker godt opp på fleksirøret for å unngå at vann kan trenge igjennom undertaket.



Pass på å bruke det medfølgende kittet for å tette eventuelle åpninger forårsaket av lekteavstanden. Fortsett så å legge resten av taksteinsplatene.