

BENDERS **TAK**

MONTERINGSANVISNING


HÖGANÄS OCH SANDBY STRÄNGPRESSAT LERTEGEL

Läs hela monteringsanvisningen före arbetet påbörjas!



Mer om Benders
www.benders.se

TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET



Sandby



Slutnock



Nockpanna
Kleebblatt



Premium Plus




Taktbrygga PW



Höganäs



Nockpanna
Universal



Valmklocka



Nockräcke PW



Nockbräddshällare
justerbar



Nockklammer



Avloppsluftare Plät



Takluftaren Doldis



Snörasskydd profildurk PW



Fotplatta strängpressade
takpannor



Easy Clip Höganäs



JP-krok



Takpannekrok



Nockskruv



S-klammer

Tänk på att takarbete medför olycksrisker. Var noga med din och dina medarbetares säkerhet. Följ gällande arbetsmiljöregler och arbeta alltid med ställning och skyddsräcken.



Nock- och valmtättningsrulle



Taksteg kopplade



Infästningsskena till kopplade taksteg



Skyddsräcke PW för taklucka




Taklucka



Plisséark till taklucka



Ventilationshuv isolerad



Ventilert fägelband



Börjannock



Fägelband



Fast glidskydd



Bärläktsteg (max 4 m fasadhöjd)

Denna monteringsanvisning är till för att vägleda och ge tips avseende utförande, bl a enligt praxis från gällande AMA Hus.

De regler som finns kring takläggning framgår av BBR (Boverkets Byggregler). Flera lösningar finns avseende takläggning och några redovisas här. Din lokala hantverkare kan installera våra produkter på annat sätt, exempelvis takfotslösningar, genomföringar och plåtdetaljer. Omläggning av tak kan ofta leda till att man får använda andra lösningar på befintligt konstruktion. Så länge dessa följer BBR påverkas inte våra garantier av detta.

Benders förbehåller sig rätten till omedelbara uppdateringar och senaste versionen av monteringsanvisningar finns alltid på www.benders.se.

Tala med din byggmaterialhandlare, där får du tips och råd.

Underlagstak

Till strängpressat lertegel ska traditionellt underlagstak med råspont och underlagspapp YEP 2500 användas.

Säkerhet

Tänk på att takarbete medför olycksrisker. Var noga med att din och dina medarbetares säkerhet. Följ gällande arbetsmiljöregler och arbeta alltid med ställning och skyddsräcken.

Förarbete

Vi förutsätter att vissa arbeten är gjorda innan arbetet enligt monteringsanvisningen påbörjas:

- Innan du lägger nya takpannor på ett gammalt hus, bör du först noggrant kontrollera taket. Besiktiga taket både invändigt och utvändigt. Läckage, fukt och mögel kan ställa till stora problem och måste åtgärdas. Titta särskilt upp vid nocken samt vid genomföringar i taket. Undertak och befintlig läkt måste också vara helt.
- Vid nybyggnation ska undertaket vara helt färdigt.
- Ev fotplåt, rännkrokar och dylikt ska vara monterat.
- Papp av godkänd kvalitet ex YEP 2500 eller likvärdig krävs alltid.

Taklutning

Ibland kan takets lutning vara avgörande vid val av takmaterial. Benders strängpressade lertegel kan läggas på taklutningar ned till 18°.



Bild 1. Mått A minus mått B ger underlag för bestämning av husets taklutning

Höjning i cm	Taklutning (°)	Höjning i cm	Taklutning (°)
33	18	75	37
40	22	84	40
45	24	90	42
53	28	100	45
62	32	119	50
67	34	143	55

Tabell 1. Taklutning




Bild 2. Läktavstånd mäts från ovkant till ovkant. Observera att mättet från takfotläktens nederkant till den nedersta bärläktens överkant inte bör överstiga 340 mm för Höganäs och 300 mm för Sandby.

Gör så här för att få fram takets lutning i grader: Mät ut en 100 cm vågrät sträcka på husets gavel. Mät sedan det vinkelräta avståndet i cm från sträckans ändpunkter upp till taket. Se **bild 1**. Minska det största talet (A) med det minsta (B); ex.vis $157 - 112 = 45$ cm, vilket anger hur mycket taket höjer sig per meter. Se **tabell 1** för att få fram gradtalet: $45 \text{ cm} = 24^\circ$ taklutning.

Börja med ströläkt

Ströläkten läggs lodrätt från takfot tillnock, rekommenderad dimension är 25 x 48 mm. Spika ströläkten med max 600 mm c/c mellanrum (+/- 2 mm), det skall ligga en på varje takstol. Fäst enbart ändarna på läkten först. Resten spikar du tillsammans med bärläkten. Yttersta ströläkten spikas ca 100 mm från takets ytterkant, se **bild 2**.

Fortsätt med bärläkt

De horisontella läkt som takpannorna vilar på kallas för bärläkt, se **bild 2**. Avståndet mellan bärläkten är för Höganäs 375 mm, Sandby 330 mm, +/- 2 mm c/c och gäller för alla taklutningar ner till 18° .

Rekommenderad dimension på bärläkten är 25 x 48 mm. Bärläkten läggs tvärs över ströläkten och vid varje korsning spikar du genom både bärläkt och ströläkt.

Läktning före leverans

Allra först fäster du takfotsläkten vid takfoten. Den ska vara ca 10 mm högre än övrig bärläkt. Då får man även samma lutning på den nedersta takpanneraden i och med att den nedersta raden inte vilar på andra pannor. Vid ventilerat fågelband, så använder du dig av en 13 mm plywood som takfotsläkt. Skruva sedan fast det ventilerade fågelbandet i plywooden, som tillsammans ger den höjd som krävs för att den nedre pannan inte lutar neråt, se **bild 12**.

Mät och spika fast den nedersta bärläkten enligt **bild 2**. Fortsätt sedan att spika de övriga bärläktena med det fasta läktavståndet 375 mm för Höganäs, 330 mm för Sandby, +/- 2 mm.

När du kommer upp till översta bärläkten, fäst den då med endast en spik. Då är det enklare att ändra om det visar sig att pannans klack ej får plats mellan den övre läkten och nockplankan.



Bild 3.

Läktning efter leverans

Om du redan fått leveransen av dina lertegelpannor, så kan du optimera läktavståndet.

Lertegel är en naturprodukt som bränns i ugn. Därför finns det viss variation på bredd och längd på pannorna. Även profilen kan variera något.

Jämkning av breddavstånd

Det går att justera pannorna lite i den täckande bredden, men vid för stor överlappning kan pannorna lyfta varandra. Vid för liten överlappning är det risk att pannorna inte täcker ordentligt, vilket kan medföra läckage, se **bild 3**.

Jämkning av läktingen

Om längden på takfallet inte stämmer med antal rader, kan man i viss mån dra ned pannan vid takfoten. Pannans understa klack måste kapas bort, för att pannan ska kunna justeras ned. Kontrollera att regnvattnet rinner ner i hängrännan. Det går också att justera ner pannorna lite vidnocken, men se till att nockpannan täcker ordentligt. Det kan ändå bli nödvändigt att kapa översta raden. Nederkanten av pannan kan kapas, så att klacken sparas. Kapa då även ett nytt hörn. Kapas pannan i ovkant måste varje panna skruvas fast.

Nockprovet

För att få rätt höjd på nockbrädan, som bör vara minst 34 mm bred, lägger du ut ett par takpannor på var sida om nocken och provar sedan med en nockpanna, se **bild 4**. Du kan också använda vår **justerbara nockbrädshållare**, se **bild 4**. Använd då 45 mm eller 25 mm bärläkt även som nockbräda.

Anpassa höjden på nockbrädan/nockbrädshållaren så att nockpannan vilar både på nockbrädan och på takpannorna närmast nocken. Viktigast är att nocken vilar på takpannorna och att nockskruven får fäste i nockbrädan.

Räkna ut antalet takpannor

När du ska beräkna hur många takpannor som går åt till ditt tak gör du enklast så här: Antal pannor på höjden är lika med antal bärläkt, exkl. takfotsläkten. Antal pannor på bredden är takets bredd dividerat med 253 mm för Höganäs och 200 mm för Sandby, se **bild 5**.

Kombinationen normalpanna + vindskiva med gavelplåt (vindskiveplåt) ger en viss justeringsmöjlighet i sidled. För att få gavelplåten rätt monterad, skall vindskivans ovkant vara ca 70 mm för Höganäs och ca 80 mm för Sandby över bärläktens ovkant.

Den roliga läggningen!

Börja alltid läggningen längst ner i högra hörnet. Bygg från höger till vänster och lägg ut hela nedersta raden så att antalet takpannor går jämnt ut, se **bild 6**. Det går

också att i viss mån justera så att skärningen blir på ett så lämpligt ställe som möjligt på sista pannan. Det kan vara till hjälp att med jämna mellanrum rita ut ett streck på den nedre och övre bärläkten för att säkerställa att läggningen slutar jämn med kanten.

Lägg sedan uppåt. Börja på höger sida och lägg två - tre rader åt gången ända upp till nocken. Använd gärna rätskiva så får du raka, snygga rader. Fortsätt så tills hela taket är lagt, se **bild 7**.

Blanda från olika pallar

Tänk på att vid läggning av våra lertegelpannor, mixa pannor från olika pallar så att du får det estetiska utseende du vill ha.

Infästning

Alla markerade pannor, se **bild 8**, skall fästas. De båda yttre pannraderna runt hela taket samt pannor kring genomföringar, takfönster, skorstenar etc skall fästas. Då Benders strängpressade lertegel saknar spikhål rekommenderas i första hand Easy Clip för Höganäs och Takpannekrok eller JP-krok för Sandby.

Med Easy Clip Höganäs fästs 2 rader vertikalt med ett clips. Alla markerade pannor, se bild 8 rekommenderat läggningmönster (byt ut mot bild 12 i Palema), skall fästas med Easy Clip.

Vid taklutningar över 45° skall en tätare fastsättning utföras (var 5:e panna). Vid brantare taklutning än 55° samt vid väderutsatta lägen skall samtliga takpannor fästas.

Luftig men effektiv nocktätning

Det är mycket viktigt att utrymmet mellan takpannorna och taktäckningen uppfyller alla krav på ventilation. Särskilt utsatt är nocken. Där ska det vara både tätt och ventilerat. Därför skall nocktätning användas. I Benders sortiment finns **Nock- och valmtätningrulle**, ett luftande tätningssystem för nock och valm. Nock- och valmtätningrullen är lättmonterad, bara att häfta fast och klistra, se **bild 10**.

Lägg nu nocken som kronan på verket

Nockpannorna skall fästas med nockskruv.

Har du valmat tak skall du ha börjannock vid takfoten och valmklocka där de tre nockarna möts.

Lägg ut nockpannorna mot den vanligaste vindriktningen så att vinden blåser över skarvarna. Lägg upp och fäst första nockpannan. Lägg nocktätningstremsa mellan nockpannorna. Fortsätt så längs hela nocken. Du kan reglera överlappningen något på varje nockpanna för att slippa skära sista nockpannan. Vid väderutsatta lägen och vid valmat tak, använd nockklammer till rak nockpanna.




Bild 4. Här används med fördel vår justerbara nockbrädshållare.




Bild 5. Täckande bredd för Höganäs är ca 253 mm och för Sandby ca 200 mm. Se till att vindskiveplåten ligger över pannorna, så att vattnet leds ner i pannans dal.




Bild 6. Lägg först en nedre rad från höger till vänster. Sedan en rad ända upp till nocken. Se till att den ligger i vinkel mot nedersta pannraden.



Bild 7. Fortsätt med två till tre rader i taget ända upp. Kontrollera att raderna ligger rakt.



Bild 8. De ljusst markerade pannorna fästes alltid.



9 A

9 B

Bild 9. Montering av Benders JP-krok resp takpannekrok.



Bild 10. Det är viktigt att nock- och valmtätningssrollen inte ligger mot sidorna på nockplankan, utan endast i ovankant. Då luftas nockplankan ordentligt.




Bild 11. Fågelbandet monteras på takfotsläkten. (Takfotsläkten ska vara ca 10 mm högre än bärläkten, se **bild 2**).




Bild 12. Ventilerat fågelband monteras på takfotsläkten. (Takfotsläkten består av en 13 mm plywood).

Fågelband vid takfoten

För att undvika att fåglarna bygger bo under dina takpannor (risk för försämrade ventilation och röta), skall särskilt fågelband monteras vid takfoten under den nedre raden pannor. Se **bild 11**.

Ventilerat fågelband ger en bättre ventilation av undertaket, se **bild 12**. För montering av Benders ventilerade fågelband, se kapitel "Läktning före leverans" på **sid 5**.

Färdiga lösningar vid genomföringar

Benders takluckor, avloppsluftare och ventilationshuvor m m är anpassade efter takpannans profil och ger därmed en tät och säker genomföring.

Ibland kan du behöva skära

Vid genomföringar, eller om du har valmat tak eller vinkeltak, kan pannorna behöva skäras för att få rätt passform. **Använd alltid munskydd, hörselskydd och skyddsglasögon när du skär.**



Lägg ut pannorna och markera var de ska skäras. Använd rätskiva. Ta ner och skär på marken. **Använd rondell med kapskiva för tegel. Var noga med att spola av pannorna från damm direkt när du skurit dem, för att undvika att dammet fäster på takpannans yta.**

Taksäkerhet

Vid montering av taksäkerhetsutrustning så som Nockräcke, Takbrygga, Snörasskydd och räcke till taklucka används fotplatta för strängpressat lertegel PW.

Vem ansvarar för vad?

Byggherren skall se till att byggreglerna om taksäkerhet följs.

Entreprenörer och andra arbetsgivare involverade i takarbetet skall se till att arbetsmiljölagar och föreskrifter om fallrisker följs.

Fastighetsägaren skall se till att nödvändigt takskydd finns och underhålls samt att tredje person ej kan skadas av nedfallande snöris eller is från tak.

**HUVUDKONTOR
OCH FABRIK**

Benders Sverige AB
Box 20
535 21 Kvänum
Besöksadress: Edsvära
Tel: 010-888 00 00
E-post: info@benders.se
Hemsida: www.benders.se

**UPPGIFTER OM BENDERS
KONTOR OCH FABRIKER
I EUROPA:**

www.benders.se



Återförsäljare:

Vi förbehåller oss rätten till att göra ändringar i befintlig lägningsanvisning.
Vår hemsida är alltid uppdaterad med den senaste versionen.