

# MONTERINGSANVISNING

Bender Mega Grundbalk



## *Alternativ till gjuten sula*

Mega Grundbalk ersätter i många lägen en gjuten sula. Balken kan användas till Benders samtliga mursystem och som grund till Bender Avvattningsränna.

# MONTERINGSANVISNING

## Mega Grundbalk

Art nr 2500507B



Mega Grundbalk monteras under marknivå på en väl packad bädd av typ bergkross (0-35 mm) som toppas av ett tunt lager stenmjöl (0-4 mm). (Se utgrävning och grundläggning för olika mursystem.)

### Tips för fäste mellan balk och mursten!

- För Boston mursystem passarlåspluggen i kanalen på balkens ovansida.
- För Megastone och Megasmart 150 hakaslåsklacken i grundbalkens långsida inåt slänten.
- För Megawall mursystem limmas grundstenen på balkens ovansida.
- Maxi mursten och Megaloc fristående mur limmas på balkens ovansida.

Vid kurvbyggnation dras balkarna isär så de följer önskad radie. Vid snäv radie, ca 2,3 m kan balken delas på mitten till 0,5 m längd. Avvattningsränna limmas på balkens ovansida och kan förstärkas med cementbruk A på rännans långsidor.

Bender Mega Grundbalk kan med fördel även användas som stabil kantsäkring för plattor/marksten. Monteras med spårsidan nedåt. Kapas för att få ett snyggt avslut i linje med plattorna/markstenarna, se bild nedan.



Mega Grundbalk som kantsäkring