

# MONTERINGANVISNING

## Gavelbeslag betong



### *Gavelbeslag betong*

Gavelbeslagen är liksidiga och vänds vid montering på vänster alternativt höger sida. Anvisningar för skruvhål finns på båda sidor men används endast på den vertikala sidan. Gavelbeslag monteras enklast med samma inbördes avstånd som takpannornas läktavstånd och genom att skruvas i en bakomliggande vindskivebräda med rostfri skruv, typ nockskruv med packning. Vindskivebrädans placering anpassas mot takpannornas bygghöjd över bärläkten så att de anvisade skruvhålen hamnar rätt. För Exklusiv pannor monteras brädan ca 50 mm över bärläkten.

# MONTERINGANVISNING

## Gavelbeslag betong

Art nr 0416xx



Monteringsbild 1. Börja med att kapa nedersta gavelbeslaget i rätt längd. Mät avståndet från nedre kanten på första takpannan till nedre kanten på takpannan i andra raden och lägg till ca 10 mm.



Monteringsbild 4. Lyft gavelbeslaget i överkant så att det får samma nivå som takpannan det möter. Detta medför att man undviker horisontella öppningar vid överlappningarna.



Monteringsbild 2. Kapa sen gavelbeslaget i överkanten efter detta mått. Då döljs kapsnittet av nästa gavelbeslag.



Monteringsbild 5. Borra i anvisningen och skruva fast gavelbeslaget i vindskivebrädan med rostfri skruv med packning. Läggs överkanten på nästa gavelbeslag tätt mot nedre kanten på takpannan i rad nummer tre så blir gavelbeslagens täckande längd samma som takpannornas läktavstånd. Fortsätt så upp tillnocken.



Monteringsbild 3. Läggs en distanskloss motsvarande gavelbeslagets betongtjocklek vid nedre skruvhålet på första gavelbeslaget för att det ska få samma riktning mot vindskivebrädan som de överlappande gavelbeslagen.