

# MONTERINGSANVISNING

Kantstenslim art nr 47030010



## *Bender Kantstenslim*

Vid betongunderlag och t ex vid membramisolering på broar, då spikmetoden ej kan användas, kan kantstenslim, specialbruk, i säckar för blandning med vatten användas.

# MONTERINGSANVISNING

Kantstenslim art nr 47030010



## MONTERING

1. Se till att både underlaget och kantstödet är torrt och fritt från smuts.
2. Blanda bruket enligt instruktioner på förpackningen. Normal åtgång ca 1 kg/m.
3. Stryk bruket på underlaget med en tandspackel.
4. Sätt kantstödet i bruket och pressa ner tills det flyter fram vid alla kanter.
5. Bruket binder och härdar snabbare än vanligt cementbruk, vilket ger extra fördelar vid kalla temperaturer. Finjustera stöden inom 30 minuter då bruket börjar stelna.

Ska inte användas vid minusgrader.