



Gavlbeslag

Gavlbeslagene er likesidete og snus ved montering på venstre alternativt høyre side. Anvisninger for skruer hull finnes på begge sider, men brukes kun på den vertikale siden. Gavlbeslag monteres enklest med samme avstand som taksteinens lekteavstand og gjennom å skrues i vindskien med rustfrie skrues, f.eks. møneskrues. Vindskiens plassering tilpasses mot taksteinens byggehøyde over bærelekten slik at de anviste skruer hullene havner rett. For Eksklusiv takstein monteres vindskien ca. 50 mm over bærelekten og for Carisma takstein i samme høyde som bærelekten.

MONTERINGSINSTRUKSJON



Gavlbeslag

Art nr 0416..



Monteringsbilde 1. Begynn med å kappe nederste gavlbleslaget i rett lengde. Mål avstanden fra nedre kanten på første taksteinen til nedre kanten på taksteinen i andre raden og legg til ca. 10 mm.



Monteringsbilde 4. Løft gavlbleslaget i overkant slik at det får samme nivå som taksteinen det møter. Dette medfører at man unngår horisontale åpninger ved overlappingene.



Monteringsbilde 2. Kapp deretter gavlbleslaget i overkanten etter dette målet. Da skjules kappet av neste gavlbleslag.



Monteringsbilde 5. Bor i anvisningen og skru fast gavlbleslaget i vindskien med rustfrie skruer. Legg overkanten på neste gavlbleslag mot nedre kanten på taksteinen i rad nummer tre, så blir gavlbleslagenes dekkende lengde lik som taksteinens lekteaavstand. Fortsett slik opp til mønen.



Monteringsbilde 3. Legg en distansekluss tilsvarende gavlbleslagets betongtykkelse ved det nedre skruerhullet på første gavlbleslaget for at den skal få samme retning mot vindskien som de overlappende gavlbleslagene.



Monteringsbilde 6. Tilpass høyden på mønekammen slik at mønesteinen dekker over gavlbleslaget. Skyt opp siste gavlbleslaget slik at det overlapper av mønesteinen. Dette medfører at siste gavlbleslaget overlapper det underliggende noe mindre. Kompletter eventuelt med en passbit for å dekke åpningen under møneslutten.