

PRODUKTARK

Mønebøyle Carisma

Art nr C97190



Mønebøyle brukes som distanse mellom Carisma tak- og mønestein for å gi mulighet til luftsirkulasjon mellom takstein og underlagstak.

For at mønen på et Carismatak skal bli riktig utført skal møne- og valmtetningsrull monteres på taksteinen. Når så mønesteinen legges, plasseres en mønebøyle i hver skjot og mønesteinen legges kant mot kant uten overlapping. Det vann som trenger ned i skjøtene blir ledet på mønebøylene ut på taksteinen. Mønebøylene blir holdt på plass gjennom at mønesteinen skrues fast i mønekammen og dermed presses bøylenes vinklede sider mot møne- og valmtetningen. Den ca. 20 mm høye åpningen mellom tak- og mønesteinen som mønebøylen gir, sikkerstiller at luftsirkulasjonen mellom taksteinen og undertaket er tilstrekkelig.



Artikkelinformasjon

Materiale	Stål
Farge	Galvanisert
Dimensjon mm	23x120x120x23
Vekt	ca. 0,07 kg