

Sålebjelke brukes som såle til alle våre støttemurer som en erstatning for en plasstøpt såle. Den kan også brukes som kantsikring til de fleste belegg.

Sålebjelke monteres under bakkenivå på et komprimert bærelag av pukk. Rett av bærelaget med ca 3 cm av 0-8 mm steinmel, som settelag under Sålebjelken. Husk å beregne minst 10 % av murens høyde under bakkenivå. Sålebjelke gjør første skift på din valgte mur type enklere og raskere å montere.

Tips!

- Boston Antikk blokk monteres med Boston Låseplugg som passer i sporet på Sålebjelken.
- Miniblokk og Dekorativ støttemur har en mothake som holder blokkene på plass etter montering på Sålebjelkens langside.
- Megastone og Megasmart har mothake som holder blokkene på plass langs Sålebjelkens langside.
- Megawall, her limes første skift til sålebjelken med f. eks PU 700. NB! Megawall Såleblokk må brukes i første skift.
- Megaloc limes til Sålebjelken på lave frittstående murer.
- Labyrint Maxi limes til Sålebjelken på lave murer.

Når du skal bygge mur i kurve dras Sålebjelkene fra hverandre og følger ønsket radie. Ved liten radie deles bjelken på midten og murens første skift kan limes til Sålebjelken i ønsket radie.



Sålebjelke

Best nr

Sålebjelke 25 005 07B


Fakta

Byggelengde: 1 000 mm
Bredde: 210 mm
Høyde: 100 mm
Vekt kg/stk: 48 kg

Antall stk/pall: 24 stk
Antall kg/pall: 1 152 kg

BENDERS MARK

Sålebjelke/Kantsikring



Sålebjelke kan også brukes til kantsikring av belegget med heller eller belegningsstein med skarp fas. Da monteres Sålebjelken med sporet ned.

Sålebjelken kan også monteres på høykant med minifas på vis siden. Da er det viktig at belegget skjuler sporet når anlegget er ferdig.