

BENDERS **TAK** | TAKSÄKERHET

MONTERINGANVISNING

Bender Taklucka



Taklucka

Benders justerbara taklucka ger maximal täthet och passar alla typer av takpannor. Öppningsmått är anpassade till kraven i BBR 21.

MONTERINGANVISNING



Taklucka

Art nr 0778.. (1- och 2-kupiga takpannor) / C782.. (platta takpannor)

Takluckan är möjlig att justera i höjddled ifrån 100 mm till 300 mm mellan undertak och utvikande plåt över pannorna. Taklutning max 45°. Dagmåtten (öppningen) på takluckan är 665 x 965mm. Höjden på underbeslaget är 250 mm.

Locket är vänsterhängt och kondensisolerat. För högerhängd lucka krävs specialbeställning. Sidorna kan isoleras med 20 mm cellplast. Produkten är avsedd för utrymmen som inte är kontinuerligt uppvärmda. Takluckan är typgodkänd av Sitac upp till och med snözon 3,5.

Skyddsräcke skall alltid monteras runt taklucka!

Artikelinformation

Vikt	25 kg
Material	Plåt
Yta	Polyester lackerad
Färg	Svart (20), tegelröd (24), ljusgrå (37)
Totalmått	1030 x 1340 mm
Bygghöjd	100 - 300 mm
Dagmått	665 x 965 mm

Taklucka C782.. (för platta takpannor)

Ingående detaljer

137020	Låsbeslag
--------	-----------

Krävs men beställs separat

137010	Uppställningsbeslag för taklucka
C97420	Tätningkloss Carisma (8 st)

Taklucka C782.. (för 1- och 2-kupiga takpannor)

Ingående detaljer

137020	Låsbeslag
0926..	Plisséark

Krävs men beställs separat

1371..	Plåtguide till taklucka Exklusiv
1372..	Plåtguide till taklucka Palema
L1374..	Plåtguide till taklucka Hansa
L1375	Plåtguide till taklucka Tvilling
137010	Uppställningsbeslag för taklucka

MONTERINGANVISNING



Taklucka

Art nr 0778.. (1- och 2-kupiga takpannor) / C782.. (platta takpannor)

Steg för steg:



1. Bestäm takluckans placering på taket.

a. Prova in underbeslaget så att överbeslaget stämmer med pannraden i nerkanten.

b. Kontrollera att håltagningen i taket inte kolliderar med en takstol.



2. Såga upp ett hål, 655x955 mm, samma mått som underbeslaget är invändigt.

3. Underbeslaget träs under underlagspappen på ovasidan (sidan upp motnock), och övriga tre sidor över underlagspappen. Täta ev med bentylmassa mellan plåt och papp för extra säkerhet.

4. Skruva fast underbeslaget med 12 st medföljande skruvar (monteringsskruv 25 mm).

5. Läkta runt underbeslaget, passa in och lägg takpannor. Lämna ca 30 mm ifrån underbeslaget pga. plats för överbeslaget. Lösning i ovkant beror på om det är platta eller 1-/2-kupiga takpannor.

MONTERINGANVISNING



Taklucka

Art nr 0778.. (1- och 2-kupiga takpannor) / C782.. (platta takpannor)

Montering 1- och 2-kupiga takpannor:



6. Passa in/ kapa pannorna i ovkant så att de inte ligger över eller under själva överbeslaget. Montera regel i samma höjd som pannorna som överbeslaget vilar på. Bygg även upp regel under pannraden över för att lyfta dem till rätt höjd.



7. Trä på överbeslaget och montera plåtguiden i underkant.



8. Montera plisséarket i ovkant. Säkerställ att inga "vattenansamlingar" kan uppstå på plisséarket. Skruva sedan fast överbeslaget i underbeslaget med 10st medföljande skruvar (monteringsskruv 18mm)

Montering platta takpannor:



6. Passa in/ kapa pannorna i ovkant så att de ligger mot själva underbeslaget. Bygg en regel vid underbeslagets överkant för att lyfta pannorna till rätt höjd.



7. Trä på överbeslaget och montera tätningklossarna på båda sidorna.



8. Trä överbeslaget under pannorna på ovansidan. Kapa pannorna på längden vid behov. Skruva sedan fast överbeslaget i underbeslaget med 10st medföljande skruvar (monteringsskruv 18mm)

MONTERINGANVISNING



Taklucka

Art nr 0778.. (1- och 2-kupiga takpannor) / C782.. (platta takpannor)



9. Montera de två låsbeslagen, ett i ovkant och ett i underkant, välj invändigt eller utvändigt montage.

Alt 1 - Inv. montage:

Stäng luckan och se till att den sluter tätt mot tätningslisten på sargkanten. Håll låsbeslaget på plats och skruva fast på insidan av underbeslaget (förmonterade krokbeslag sitter på insidan av luckan). Finjustera därefter låsbeslaget så att luckan sluter tätt.



Alt 2 - Utv. Montage:

Stäng luckan och se till att den sluter tätt mot tätningslisten på sargkanten. Håll låsbeslaget på plats och skruva fast på utsidan av överbeslaget. Krokbeslaget borrar hål i och popnitas fast på luckan. Finjustera därefter låsbeslaget så att luckan sluter tätt.



10. Montera de två uppställningsbeslagen, ett i ovkant och ett i underkant. Skruvas fast i underbeslaget och popnitas i luckan, borra endast igenom första plåtlagret i luckan.

11. Skruva fast kedjorna så att de är spända vid uppställt läge.