

CHECKLISTA



- Rätt underlagstak** Krav: Råspont och godkänd papp
- Rätt läktavstånd i förhållande till taklutning** Krav: se tabell i monteringsanvisning

Pannorna skall läggas i halvförband

Halvpanna C212 .. delas och ger en höger- och en vänsterhalva

Halvpanna kan inte användas för tillpassning vid kapning i rännal eller vid valmning



Lösning gavelutsprång

alt Gavelbeslag och tätningskloss

alt Gavelbeslag och avrinningsplåt

alt Vindskiveplåt och tätningskloss

alt Vindskiveplåt och avrinningsplåt

alt Gavelpannor



Takfotskil kräver minst 22° taklutning, använd ventilerad takfotsläkt

Fotplåt skall monteras mellan underlagspapp och hängränna

Nockpannor Carisma.

Krav: Nock- och valmtättningsrulle skall användas

alt Läggs kant i kant på nockbyglar

alt Läggs med överlapp direkt på nock- och valmtättningsrulle

alt Taklutningar >45° och valmade tak överväg ev alternativa lösningar t ex rak betongnock 0300 ..

höjd nockbräda vid kant i kant läggning se tabell monteringsanvisning s 7

höjd nockbräda vid överlappningsläggning anpassas på plats



Valmnockar läggs alltid med överlappande pannor

Specialnockpannor

Valmklocka gersågas och ev limmas på plats


Vindskivor höjd

alt Vid gavelbeslag överkant vindskiva lika med överkant bärläkt

alt Vid vindskiveplåt överkant vindskiva 70 mm över överkant bärläkt

Övriga plåtanslutningar

Vid t ex takluckor, skorstensbeslag m m rekommenderas tätningskloss



Taksäkerhetsutrustning

När fotplatta används för infästning rekommenderas förborrad Europanna C733 ..

Monteringsanvisning tillgänglig på arbetsplatsen

Mer information finns i Monteringsanvisning Carisma www.benders.se