

PRODUKTARK

Snøstopper

Art nr 0814..




Benders snøstopper brukes til å holde igjen snøen på taket og dermed forhindre skader i gradrenner som oppstår når tung snø raser ned mot takfoten i gradrennen.

Monter 2-3 snøstopper/m² på de takflater som avsluttes med passbiter mot gradrennen. Snøstopperen forhindrer også akselerasjon av snøras og minsker dermed belastningen på snøfangere i takfoten.

Snøstopperne fordeles jevnt over taket. Monteringsmønster må vurderes ut i fra snølast, takvinkel og type takstein.

Snøstopperen hektes over taksteinens overkant og legges i dalen på steinen.

Observer at snøstopper ikke får brukes til å feste sikringssele i.



Artikkelinformasjon

Materiale	Stål
Overflate	Pulverlakkert
Farge	Svart (20) og Teglrød (24)
Antall/krt	20 stk
Antall/pall	400 stk