

*Ohjeet ovat yleisiä ja koskevat soveltuvin osin kaikkia Benders -teräsovia.*

## TÄRKEÄÄ!

Mahdollinen suojamuovi ovilehdessä on poistettava oven asennuksen yhteydessä. Jos ovea varastoidaan ennen asennusta, suojamuovi on poistettava viimeistään neljän viikon sisällä vastaanotetusta toimituksesta. Ovet (ovilehti ja karmit) on varastoitava kuivassa, kosteudettomassa paikassa. Benders Suomi Oy ei ole vastuussa kosteudesta aiheutuneista vahingoista.

Jotta ovi toimisi moitteettomasti useiden vuosien ajan, se vaatii tietyn määrän huoltoa. Huollon laajuus riippuu muun muassa kuormituksesta ja sijainnista.

## VUOSITTAINEN HUOLTO

Vähintään kerran vuodessa (lukot 2 kertaa vuodessa).

1. Tarkista karmien kiinnitys seinään. Säädä tarvittaessa.
2. Tarkista, että ovi sulkeutuu helposti, ovilehti liikkuu vapaasti eikä hankaa karmia tai kynnystä vasten. Säädä tarvittaessa.
3. Tarkista tiivisteet ja mahdollisten palonestotiivisteiden kunto, varmistaaksesi, että ne ovat tukevasti kiinni ja vahingoittumattomat. Vaihda tiivisteet tarvittaessa.
4. Tarkista saranoiden kiinnitys karmiin ja ovilehteen. Kiristä kaikki löysät ruuvit. Voitele tarvittaessa (vedetömällä mineraalirasvalla). Nosta ovilehteä muutama senttimetri ja levitä voiteluainetta saranatapin päälle ja ympärille. Levitä rasvaa kosketuspinnalle nostamalla ja laskemalla ovenlehteä muutaman kerran ja kääntämällä ovea, kunnes se on täysin aukiasennossa.
5. Tarkista, että lukko toimii oikein. Voitele lukitussalppaa (ulkopuolelta). Katso lukon valmistajan huolto-ohjeet. Suosittelemme, että lukkosalppa voidellaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Käytä voiteluainetta valmistajan suositusten mukaisesti. Älä suihkuta öljyä tai rasvaa lukkopesään.
6. Tarkista helat ja niiden kiinnitys (esim. painike, ovensuljin, hätäkahva jne.). Kiristä kaikki löysät ruuvit. Hanki valmistajan huolto- ja hoito-ohjeet.
7. Jauhemaalattujen ja laminaatilla päällystettyjen ovenlehtien ja -karmien puhdistus tulee tehdä miedolla puhdistusaineella. Jos pintakerrokseen on tullut vaurioita, ne on korjattava välittömästi.

**Pariovet:** Tarkista passiivisen ovilehden lukitus. Tarkista pitkäsulkijan/salpojen toiminta ja varmista, että lukitus liikkuu vapaasti karmin ja kynnyksen/lattian koloissa.

*Benders Suomi Oy ei voi taata oven ilmoitettua suorituskykyä, jos oven tehdassuunnitteluun tehdään muutoksia. CE-merkintä ei ole voimassa, jos tuotetta on muutettu. Oven lukkorunko voidaan vaihtaa samaan lukkorunkoon kuin oven tehdassuunnittelussa, mutta tämä on tehtävä asennusohjeiden mukaisesti. Jos ovi on kuitenkin tilattu ilman lukkorunkoa tai lukkorunko vaihdetaan toiseen, Benders Dörr AB:n vastuu ja CE-merkintä lakkaavat olemasta voimassa.*

