BENDERS **TAK**

MONTERINGSANVISNING

Ventilasjonshette Heritage

Art nr PH521xx

Lag et sentermerke 190mm fra underkant på overliggende lekt, og 140mm fra kanten på høyre/venstreliggende taksteinsplate.

Lag så ett kvadratisk hull til ventilasjonshetten med en diagonal på 250mm, ta utgangspunkt i sentermerket.

Trekk mansjetten så høyt som mulig opp på ventilasjonshetten og pass på at flensen peker godt opp på isorøret.

Plasser ventilasjonshetten ned i hullet du har laget, ta av beskyttelsesfolien og glatt ut mansjetten.

Pass på at pakningen peker godt opp på fleksirøret for å unngå at vann kan trenge igjennom undertaket.

Fortsett så å legge resten av taksteinen.

Benders Norge AS | Pindsleveien 7 | 3221 Sandefjord
Tlf: 33 45 63 50 | Fax: 33 45 63 51 | post@benders.no | www.benders.no

Mer om Benders
www.benders.no

OPPDATERT 3. DECEMBER 2018 AV BENDERS NORGE AS