

# MONTERINGSANVISNING



## *Avdragssystem*

Bender Avdragssystem används vid avjämning av sättlagret och är ett mycket bra hjälpmedel vid läggning av marksten och plattor. Med Bender Avdragssystem får du en precision och enkelhet som är svår att nå med andra metoder.

# MONTERINGSANVISNING



## Avdragssystem

Art nr 2932000 och 2933000/2933010

### Användning

När det är dags att lägga ut avjämningsmaterialet slås jordspetten ner på ett längdavstånd så att banorna når mellan spetten. I sidled anpassas avståndet till avdragsbrädans bredd.

Börja att sätta ett spett nära den plats som bestämmer höjden på underlaget, t.ex. en trappa eller garageport. Justera in beslaget till den höjd du ska ha på underlaget. Tänk på fall från hus m.m. När alla spett är inställda är det lätt att se om det saknas fyllnads-material. Fyll i så fall upp med mer material och vibrera detta. Lagg så till sist på stenmjöl/flis som är utmärkt som underlag och börja avdragningen. Där-efter kan du börja lägga marksten och plattor.

**BENDER  
AVDRAGS-  
SYSTEM FINNS I  
TVÅ OLIKA  
UTFÖRANDE**

### Bender Avdragssystem (2932000)

Banorna är tillverkade i aluminium, glidklossarna på avdragsbrädan är utbytbara. Banor och bräda finns i olika längder (bild 1).

Jordspetten som slås ned i marken har justerbara fästen vilket gör att avvägningen går lätt. Banorna behöver ej ligga i materialet då avdragsbrädan går ned mellan banorna (bild 1 och bild 2), inga efterreparationer.

Systemet kan kompletteras med en dragstång som fästes på avdragsbrädan. Då kan du arbeta stående när större ytor ska jämnas.

### I komplett set ingår:

Avdragsbräda med glidplattor	
1 st	1,2 m
1 st	2 m
1 st	3 m
Banor, 50x50 mm profilrör	
2 st	1 m
2 st	2 m
2 st	3 m
Skarv för profilrör	
2 st	
Jordspett med beslag, 600 mm	
8 st	



Bild 1. Banor och avdragsbräda



Bild 2. Jordspett med justerbart fäste gör det enkelt att montera avdrags-skenorna.

# MONTERINGSANVISNING



## Avdragssystem

Art nr 2932000 och 2933000/2933010



Bild 1. Bender Ergonomiska Avdragssystem

### **Bender Avdragssystem Ergo (2933000/2933010)**

Med Benders ergonomiska avdragningsystem används samma typ av avdragningskenor, jordspett och justerbara fästen som används till avdragningsystem art nr. 2932000, se sida 2.

Efter utplacering av skenorna rullas vagnen enkelt fram och hjulsetet placeras på skenorna, drag sedan vagnen mot dig för att jämna till ytan med det fall ni ställt in skenorna på.

Bender Avdragssystem Ergo finns i två utföranden: 2933000 1,5 m bred och 2933010 2,5 m bred.

### **I komplett set ingår:**

1 st	Vagn med hjul
1 st	Hjulset
1 st	Avdragsskena (1,5 m bred alt. 2,5 m bred)
Banor, 50x50 mm profiltrör	
2 st	2 m
2 st	3 m
Skarv för profiltrör	
2 st	
Jordspett med beslag, 600 mm	
4 st	

Önskas specifika delar ur Bender Avdragssystem Ergo set går det att beställa separat. Hör med din säljare.