

# MONTERINGSINSTRUKSJON



## *Avretningsystem*

Benders Avretningsystem brukes for å avrette settelaget og er et meget godt hjelpemiddel ved legging av belegningsstein og heller. Med Benders Avretningsystem får du en presisjon og enkelhet som er vanskelig å oppnå med andre metoder.

# MONTERINGSINSTRUKSJON



## Avretningssystem

Art nr 2932000 og 2933000/2933010

### Bruk

Når det er på tide å legge ut avretningsmaterialet slås jordspydene ned på en lengdeavstand slik at banene når mellom spydene. Sideveis tilpasses avstanden til avretningsbrettets bredde.

Begynn med å sette et spyd nær plassen som bestemmer høyden på underlaget, f.eks. en trapp eller garasjeport. Juster inn beslaget til den høyde du skal ha på underlaget. Husk fall fra hus m.m. Når alle spyd er stilt inn er det enkelt å se om det mangler fyllmasse noen steder. Fyll i så fall opp med mer materiale og vibrer dette. Legg til sist på steinmel som er utmerket som underlag og begynn avretningen. Deretter kan du begynne å legge belegningsstein og heller.

**BENDERS  
AVRETNINGSSYSTEM  
FINNES  
I TO ULIKE  
UTFØRELSER**

### Benders Avretningssystem (2932000)

Banene er produsert i aluminium, glideklossene på avretningsbrettet er utskiftbare. Baner og brett finnes i ulike lengder (bilde 1).

Jordspydene som slås ned i bakken har justerbare fester som gjør avrettingen lett. Banene trenger ikke å ligge på materialet da avretningsbrettet går ned mellom banene (bilde 1 og bilde 2).

Systemet kan kompletteres med en drastang som festes på avretningsbrettet. Da kan du arbeide stående når større overflater skal avrettes.

### I komplett sett inngår:

Avretningsbrett med glideplater

1 stk	1,2 m
1 stk	2 m
1 stk	3 m

Baner, 50x50 mm profilrør

2 stk	1 m
2 stk	2 m
2 stk	3 m

Skjøt for profilrør

2 stk

Jordspyd med beslag, 600 mm

8 stk



**Bilde 1.** Baner og avretningsbrett



**Bilde 2.** Jordspyd med justerbart feste gjør det enkelt å montere avretningsskinnene.

# MONTERINGSINSTRUKSJON



## Avretningssystem

Art nr 2932000 og 2933000/2933010



Bilde 1. Benders Ergonomiske Avretningssystem

### **Benders Avretningssystem Ergo (2933000/2933010)**

Med Benders ergonomiske avretningssystem brukes samme type avretningsskinner, jordspyd og justerbare fester som brukes til avretningssystem art nr. 2932000, se side 2.

Etter utplassering av skinnene rulles vognen enkelt frem og hjulsettet plasseres på skinnene, dra så vognen mot deg for å avrette overflaten med det fall dere har stilt inn skinnene på.

Benders Avretningssystem Ergo finnes i to utførelser: 2933000 1,5 m bred og 2933010 2,5 m bred.

### **I komplett sett inngår:**

1 stk	Vogn med hjul
1 stk	Hjulsett
1 stk	Avretningsskinne (1,5 m bred alt. 2,5 m bred)
Baner, 50x50 mm profiltrør	
2 stk	2 m
2 stk	3 m
Skjøt for profiltrør	
2 stk	
Jordspyd med beslag, 600 mm	
4 stk	

Dersom det er ønskelig med spesifikke deler fra Benders Avretningssystem Ergo er det mulig å bestille separat. Ta kontakt med din Benders representant.